

TELÉFONO SIEMENS VO-IP SIN PANTALLA (OPTIPOINT 410 ENTRY)



RELLAMADAS

*40 + [V]

DESVÍO

*44 Desvío

Para generar un desvío

*44 + extensión + #

Para quitarlo

#44

BUZÓN

*633 Buzón de voz (contraseña 00000)

ALTAVOZ

Activa o desactiva el altavoz del teléfono.

CORTAR = COLGAR

REPETIR

Nos permite repetir la llamada al número almacenado.

CONSULTA

Se utiliza para transferir o dejar en espera una llamada.

Para transferirla:

CONSULTA + N° extensión

Para dejarla en espera:

CONSULTA

Para volverla a coger:

CORTAR

RETROLLAMADA

Se utiliza cuando un teléfono al que llamas está comunicando y quieres que te avise cuando ha colgado.

Nº extensión + RETROLLAMADA

Para capturar llamadas estando en el mismo grupo

Se descuelga y se marca *7

Para capturar llamadas sin estar en el mismo grupo

Se marcaría el código *26 seguido de la extensión que se quiere capturar ej: 88624

CAMBIAR EL TONO DEL TELÉFONO

Con el tfno en reposo, pulsa tecla +, pulsa el 2, con las teclas+ y - vas escuchando los diferentes tonos, cuando quieras almacenar el tono deseado, pulsa simultáneamente teclas ±